

CLES guardian elektronikschloss

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 14.02.2019

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.





IMPRESSUM



SEKURUM GMBH

LEOPOLDSTRAßE 48 6020 INNSBRUCK ÖSTERREICH

T +43 512 58 10 14

F +43 512 58 10 14 14

H WWW.SEKURUM.AT

E OFFICE@SEKURUM.AT

UID ATU69508302

FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INSBRUCK

FN-NR: FN 48237M

GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

KONZEPT & UMSETZUNG:

ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2019



INHALT

1. PROGRAMMIERUNG DES MASTERCODES	3
2. ÖFFNEN DES SCHLOSSES	3
3. SCHLIESSEN DES SCHLOSSES	3
4. SONDERFUNKTIONEN	4
5. BATTERIEN WECHSELN	4
6. INSTALLATION DES TRESORS	4
7. NOTIZEN	5



1. Programmierung des Mastercodes

- Drücken Sie zweimal die Taste 0 und dann LOCK. Am Display erscheint "OLD"
- Geben Sie den aktuellen Mastercode ein
- Drücken Sie die Taste LOCK. Am Display erscheint "NEW"
- Geben Sie den neuen Mastercode ein (6 Stellen)
- Drücken Sie die Taste LOCK. Am Display erscheint "AGAIN"
- Geben Sie den neuen Mastercode erneut ein
- Drücken Sie die Taste LOCK. Am Display erscheint "DONE", der neue Code ist gespeichert

Wichtig!

Sollten Sie bei der Eingabe des Mastercodes weniger als 6 Stellen oder bei der erneuten Code-Eingabe einen abweichenden Code eingeben, erscheint am Display "ERROR". Sie müssen mit der Programmierung wieder von vorne beginnen.

2. Öffnen des Schlosses

2.1. Öffnen mit dem Mastercode:

- Code eingeben (Werkscode: 0-0-0-0-0)
- Der Tresor öffnet automatisch

2.2. Öffnen mit dem Notfallschlüssel:

- Entfernen Sie die Plastikabdeckung des Schlosses
- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen ihn im Uhrzeigersinn. Am Display erscheint "MANUAL"
- Drehen Sie denn Schlüssel nun gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.
- Drücken Sie die Taste LOCK. Der Tresor öffnet automatisch.
- Geben Sie die Plastikabdeckung wieder in das Schloss. **Der Tresor kann wieder verwendet werden.**

Wichtig!

Falschcodesperre: Sollte 4 mal hintereinander der falsche Code eingegeben werden, ist die Code-Eingabe für 15 Minuten gesperrt. Am Display erscheint "ERROR" und dann "HOLD15". Es ist weiterhin jederzeit möglich, den Tresor mit dem Notfallschlüssel zu öffnen. Nach 15 Minuten kann der Tresor wieder normal bedient werden.

3. Schließen des Schlosses

• Schließen Sie die Tresortür und drücken Sie die LOCK Taste. Der Tresor ist verschlossen.



4. Sonderfunktionen

4.1. Protokoll

Sie können ein Protokoll der letzten 100 Öffnungen und Schließungen einsehen. (Nur bei geöffnetem Tresor)

- Drücken Sie zweimal die Taste C (CLEAR). Am Display erscheint "PROG"
- Geben Sie den Code 0-6-0-5-1-6 ein und drücken Sie LOCK. Am Display erscheint folgende Anzeige:



1st Protokollnummer:

001 = letzter Eintrag

2nd Aktionsart:

O = Tresor wurde geöffnet

C = Tresor wurde geschlossen

3rd Benutzer:

01 = Benutzercode

02 = Mastercode

09 = Notfallschlüssel

Hinweis:

Mit Drücken der Taste LOCK können Sie die Protokollnummenr durchblättern. Dieser Vorgang muss schnell vorgenommen werden, da ansonsten wieder von Vorne begonnen werden muss.

4.2. Batteriekontrolle

• Drücken Sie die Taste LOCK. Am Display erscheint:

"HI-BAT" (bei hohem Ladestand)

"LO-BAT" (bei niedrigem Ladestand)

5. Batterien wechseln

• Sollte die Spannung der eingelegten Batterien sehr niedrig sein erscheint am Display "BA-LO".

Die Batterien sollten so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Wir empfehlen 1,5V LR6 AA Alkaline Batterien.

6. Installation des Tresors

Der Tresor muss an Boden und/oder Rückwand verankert werden. Für diesen Zweck sind Befestigungsbohrungen vorbereitet. Die Art des benötigten Befestigungsmaterials hängt von der Beschaffenheit des Bodens/der Wand ab, woran der Tresor verankert wird.

Gängiges Verankerungsmaterial ist im Tresor bereits vorhanden. Für den Fall, dass diese für die gegebene Beschaffenheit nicht geeignet sind, ist es notwendig, entsprechendes Befestigungsmaterial zu kaufen.



7. NOTIZEN



BESUCHEN SIE UNS UNTER:











WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN MIT UNSEREM PRODUKT!



ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

